

Réglage carabine

● Impacts en cible


● Impact moyen

Votre tir est trop haut

Tourner la molette « réglage vertical » dans le sens des aiguilles d'une montre (ou de gauche vers la droite)

3 clics = 1 zone

dans notre exemple faire 9 clics (3 zones) pour descendre le point bleu



Votre tir est trop à droite

Tourner la molette « réglage horizontal » dans le sens des aiguilles d'une montre (ou de gauche vers la droite)

3 clics = 1 zone

dans notre exemple faire 9 clics (3 zones) pour déplacer latéralement de la droite vers la gauche le point bleu

